



## Rubbol BL Primer

ZN.00.87

### Acerca de este producto

Es una imprimación al agua basada en resinas acrílicas y de poliuretano. Se recomienda para superficies de madera, su microporosidad le permite respirar y controlar la humedad obteniéndose una larga durabilidad. Su formulación en base de poliuretano le confiere una fácil aplicación y excelente nivelación. De secado rápido, ofrece un tiempo suficiente para los retoques.

### Ventajas principales

- ✓ Muy buena adherencia sobre antiguas capas de esmaltes alcídicos.
- ✓ Excelente adherencia sobre madera nueva
- ✓ Excelente nivelación

### Características especiales

- ✓ SECADO RÁPIDO

### Ficha técnica

Toque seco	1 horas
Repintado	5 horas

### Información de producto

#### Composición

Base Agua

#### Ventajas principales

Muy buena adherencia sobre antiguas capas de esmaltes alcídicos., Excelente adherencia sobre madera nueva, Excelente nivelación

### **Gama de color**

5051 Color Concept, ColourFutures TM 2018 (Painters), ColourFuturesTM 2019 (Painters), Kilate Acritec Satinado

### **Tamaño de envase**

1 litros, 2.5 litros

## **Información del sistema**

Superficies madera nueva: La superficie debe de estar limpia, seca y exenta de aceites y grasas. Lijar la madera e imprimir con una mano de Rubbol BL Primer y acabar con dos manos de esmalte al agua de la serie Rubbol BL Superficies con antiguos esmaltes al agua: Lavar con agua y lijar la superficie eliminando películas de pintura en mal estado; parchear con Rubbol BL Primer las zonas eliminadas y aplicar una mano general con Rubbol BL Primer y acabar con dos manos de esmalte al agua de la serie Rubbol BL. Superficies con antiguos esmaltes al disolvente: Lavar con agua con amoníaco y lijar la superficie eliminando películas de pintura en mal estado; parchear con Rubbol BL Primer las zonas eliminadas, y aplicar una mano general con Rubbol BL Primer y acabar con dos manos de esmalte al agua de la serie Rubbol BL Superficies de PVC: Lavar y lijar la superficie. Aplicar una mano de Rubbol BL Primer y acabar con dos manos de esmalte al agua de la serie Rubbol BL Hierro galvanizado: La superficie debe de estar limpia, seca y exenta de aceites y grasas. Aplicar una mano de Rubbol BL Primer y acabar con dos manos de esmalte al agua de la serie Rubbol BL y acabar con dos manos de esmalte al agua de la serie Rubbol BL Acabado: Interior: Rubbol BL Gloss, Rubbol BL Azura, Rubbol BL Satura, Rubbol BL Magura Exterior: Rubbol BL Azura / Rubbol BL Gloss Observaciones: Hay algunas especies de maderas que contienen colorantes solubles que pueden sangrar (aparición de manchas) al tratarlas con productos al agua como Rubbol BL Primer, por lo que es mejor tratarlas con Onol Express o Rubbol Reno. Puede aparecer sangrado en maderas de las siguientes especies: Merbau, Cedro, Meranti rojo, Roble, Castaño y Afzelia.