



Dique Primer AQ

Acerca de este producto

Imprimación impermeabilizante de poliuretano base agua, indicada para superficies absorbentes como hormigón, mortero,..etc. Iguala la absorción del soporte, maximiza la adherencia y minimiza el consumo de membrana.

Ventajas principales

- ✓ Excelente adherencia
- ✓ Alta penetración
- ✓ Secado rápido

Características especiales

- ✓ CÓMODA APLICACIÓN
- ✓ RESISTENTE AL AGUA Y A LAS HELADAS

Ficha técnica

Toque seco	5 horas
Repintado	3 - 4 horas
Cubrición	5 m ² /kg en función de la absorción y textura del soporte

Información de producto

Uso típico

Temperatura de aplicación: entre 5°C a 30°C Máxima humedad relativa: 85% Útiles de aplicación: Brocha, rodillo y airless Dilución: Brocha o Rodillo 0-10% agua

Composición

Ventajas principales

Excelente adherencia, Alta penetración, Secado rápido

Tamaño de envase

5 KG, 20 KG

Información del sistema

Hormigón: La superficie debe estar seca y limpia de polvo, grasas, eflorescencias, etc (no lavar la superficie con agua). Antiguas membranas deben ser eliminadas mecánicamente, eliminando las irregularidades de la superficie. El máximo de humedad no debería superar el 6%. Homogeneizar antes de usar. Aplicar una capa de Dique Primer AQ. Pasadas 3 horas aplicar Dique Membrana (cuando la imprimación esté todavía pegajosa). Observaciones: En el caso de superficies no porosas, utilizar como imprimación Gel Fix. Antes de aplicar Dique Primer AQ asegúrese que no haya zonas con agua. No aplicar a pleno sol o a temperaturas elevadas del soporte o cuando amenace lluvia. No respetar estas condiciones puede ocasionar acabados deficientes.

Método de aplicación

Hormigón:

La superficie debe estar seca y limpia de polvo, grasas, eflorescencias, etc (no lavar la superficie con agua). Antiguas membranas deben ser eliminadas mecánicamente, eliminando las irregularidades de la superficie.

El máximo de humedad no debería superar el 6%.

Homogeneizar antes de usar. Aplicar una capa de Dique Primer AQ. Pasadas 3 horas aplicar Dique Membrana (cuando la imprimación esté todavía pegajosa).

Observaciones:

En el caso de superficies no porosas, utilizar como imprimación Gel Fix. Antes de aplicar Dique Primer AQ asegúrese que no haya zonas con agua.

No aplicar a pleno sol o a temperaturas elevadas del soporte o cuando amenace lluvia. No respetar estas condiciones puede ocasionar acabados deficientes.